Инструкция по сборке кровати"Лаура" (приложение к паспорту)

Приложение к паспорту изделия кровати «Лаура 900//1200/1400/1600»

Позиция	Обозначение	Длина	Ширина	К-во	№ пакета
1	Стойка большая	1004	80	2	2
2	Стойка малая	327	80	2	2
3	Царга	2010	160	2	1
4	Подголовник 60 головной спинки	800/1100/ 1300/1490*	60	1	
5	Перемычка 60 головной спинки	800/1100/ 1300/1490*	60	1	
6	Перемычка 100 головной спинки	800/1100/ 1300/1490*	100	1	
7	Перемычка глухая	800/1100/ 1300/1490*	60	1	
8	Подголовник 60 ножной спинки	800/1100/ 1300/1490*	60	1	2
9	Перемычка 158 ножной спинки	800/1100/ 1300/1490*	158	1	
10	Планка 60 шкант+боченок	330	60	2	
11	Планка 60 шкант+шкант	330	60	1/3/ 5/7*	
12	Карниз	994/1294/ 1494/1684*	60	2	

^{*} Размер и количество зависит от ширины спального места

Во избежании повреждения деталей, сборку рекомендуется производить на упаковочном гофрокартоне. Применяемый инструмент:











Все соединения (Шпилька М6х110+Гайка ERICSONA - Муфта-боченок) рекомендуется затягивать только после окончательной сборки кровати.

15		Позиция	Условное изображение	Обозначение	К-во	№ Пакета	
15 Стяжка кроватная для стинки 16 Саморез 3,5х35 16 17 Саморез 3,5х19 16 18 Муфта-боченок М6 16 19 Шкант 8х40 18/26/34/42* 20 Шпилька Мбх110 12 21 Гайка ЕПСЅОNА SW5 12 22 Винт Мбх100 5W4 4 23 Винт-конфирмат (Евровинт) 6,3х50 SW4 6 24 Заслушка для евровинта 8 26 Ключ шестигранный 5W4 1 Ключ шестигранный 1	1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	13			2		
16 Саморез 3,5х35 16 17 Саморез 3,5х19 16 18 Муфта-боченок М6 16 19 Шкант 8х40 18/26/34/42* 20 Шпилька Мбх110 12 21 Гайка ЕRICSONA SW5 12 22 Винт Мбх100 5W4 23 Винт-конфирмат (Евровинт) 6,3х50 SW4 6 24 Заглушка д/отв. 10х13 16 25 Заглушка для евровинта 8 Ключ шестигранный 1 Ключ шестигранный 1		14			2	1	
17 Ответниций 16 18 Муфта-боченок Мб 16 19 Шкант 8х40 18/26/34/42* 20 Шпилька Мбх110 12 21 Гайка ЕКІСЅОЛА SW5 12 22 Винт Мбх100 SW4 4 23 Винт-конфирмат (Евровинт) 6,3х50 SW4 6 24 Заглушка д/отв. 10х13 16 25 Заглушка для евровинта 8 Ключ шестигранный SW4 1 Ключ шестигранный SW4 1 Ключ шестигранный I 1		15		1	4		
18 Муфта-боченок М6 16 19 Шкант 8х40 18/26/34/42* 20 Шпилька Мбх110 12 21 Гайка ЕRICSONA SW5 12 22 Винт Мбх100 SW4 4 23 Винт-конфирмат (Евровинт) 6,3х50 SW4 6 24 Заглушка д/отв. 10х13 16 25 Заглушка для евровинта 8 26 Ключ шестигранный SW4 1 1 Ключ шестигранный 1 1 Ключ шестигранный 1 1 Ключ шестигранный 1		16	The second second	Саморез 3,5х35	16		
19 Шкант 8х40 18/26/34/2* 20 Шпилька Мбх110 12 21 Гайка ЕПСSONA SW5 12 22 Винт Мбх100 SW4 4 23 Винт-конфирмат (Евровинт) 6,3х50 SW4 6 24 Заглушка д/отв. 10х13 16 25 Заглушка для евровинта 8 26 Ключ шестигранный SW4 1 27 Ключ шестигранный 1		17		Саморез 3,5х19	16		
19 Шкант 8х40 34/42* 20 Шпилька М6х110 12 21 Гайка ЕКІСЅОНА SW5 12 22 Винт М6х100 SW4 4 23 Винт-конфирмат (Евровинт) 6,3х50 SW4 6 24 Заглушка д/отв. 10х13 16 25 Заглушка для евровинта 8 26 Ключ шестигранный SW4 1 27 Ключ шестигранный 1		18		Муфта-боченок Мб	16		
21 Байка ERICSONA SW5 12 22 Винт Мбх100 SW4 4 23 Винт-конфирмат (Евровинт) 6,3х50 SW4 6 24 Заглушка д/отв. 10х13 16 25 Заглушка для евровинта 8 26 Ключ шестигранный SW4 1 27 Ключ шестигранный 1		19	0	Шкант 8х40 34/42			
21 ERICSONA SW5 12 22 Винт Мбх100 SW4 4 23 Винт-конфирмат (Евровинт) 6,3х50 SW4 6 24 Заглушка дотв. 10х13 16 25 Заглушка дот евровинта 8 26 Ключ шестигранный SW4 1 27 Ключ шестигранный 1		20	Salamanananananananananananananananananan				
22 Винт Мбх100 SW4 4 23 Винт-конфирмат (Евровинт) 6,3х50 SW4 6 24 Заглушка д/отв. 10х13 16 25 Заглушка для евровинта 8 26 Ключ шестигранный SW4 1 27 Ключ шестигранный 1		21			12	2	
24 Заглушка дотв. 10x13 16 25 Заглушка для евровинта 8 26 Ключ шестигранный SW4 1 27 Ключ шестигранный 1		22			4		
24 Заглушка дотв. 10x13 16 25 Заглушка для евровинта 8 26 Ключ шестигранный SW4 1 27 Ключ шестигранный 1		23			6		
26 Ключ шестигранный SW4 1 77 Ключ шестигранный 1		24		Заглушка д/отв. 10х13	16		
20 SW4 I 27 Ключ шестигранный		25		Заглушка для евровинта	8		
		26			1		
SW5		27		Ключ шестигранный SW5	1		





