

Сборка кровати проста. Вам понадобится только крестообразная отвертка.

Кровать состоит из 4 пакетов

Пакет № 1. Изголовье

Пакет № 2. Изножье

Пакет № 3. Царги 2 шт. + Фурнитура (для кровати шириной 90 и 140 см)

или
Царги 2 шт. + подматрасная продольная опора 1 шт + Фурнитура + 2 ножки-опоры
(для кроватей шириной 160 см.)

Пакет № 4 Настил (90,140 или 160 см)

Изголовье – более высокая спинка высотой 97 см.

Изножье – более низкая

Царги – продольные детали длиной 197 см. соединяющие изголовье и изножье.

В нижней части ног изголовья и изножья есть отметки, куда должны быть ввернуты шурупы креплений. Крепления (фиксаторы) состоят из двух частей одна часть крепится на ножках кровати (см. схему 1), другая на царгах. (см. схему 2)

ВНИМАНИЕ !

В ножках изголовья и изножья сделаны (наживлены) отверстия (отметки) для крепления фиксаторов.

Такие же отметки есть и на внутренних сторонах царг.

Саморезы фиксаторов должны быть ввинчены точно в отметки!



Соедините изголовье и изножье с царгами. Следует убедиться, что крепления фиксатора прочно вошли в пазы. Если вы собираете кровать шириной 90 или 140 см, Вам остается только положить Настил.

Настил состоит из ламелей соединенных матерчатой лентой. Края ламелей (настила) должны опираться на опорные бруски прикрепленные к царгам.

В крайних ламелях имеются отверстия для фиксации настила к опорным брускам царг (4 самореза в мешочке с фурнитурой длиной 35 мм). Это необходимо, чтобы настил не сдвигался, и нагрузка распределялась равномерно. Теперь на настил можно положить матрас.

Для кроватей шириной 160 см сборка аналогична. (Схема № 3) Только у этих кровати есть дополнительная подматрасная продольная опора длиной 200 см и 2 ножки-опоры.

Подматрасная продольная опора должна опираться на 2 металлических уголка с внутренней стороны изголовья и изножья.

Подматрасная продольная опора кладется на уголки укрепленные на изголовье и изножье и на 2 ножки – опоры равноудаленные от спинок кровати. Для крепления ножек-опор к подматрасной продольной опоре используйте 2 самореза длиной 50 мм

СХЕМА № 3 Крепление подматрасной продольной опоры на кроватях



Чтобы отмерить высоту на которой крепятся уголки к изголовью и изножью, надо приставить вертикально, по центру, ножку-опору. Верхний край ножки-опоры указывает высоту крепления уголков на изголовье и изножье. Суть действий: - Продольная опора и горизонтальные опорные бруски на царгах должны быть на одном уровне.

Положить на уголки продольную опору и зафиксировать снизу 2-мя саморезами.

Теперь можно расстелить и зафиксировать настил как уже было описано выше.

Положите матрас.

Отступите на два шага и полюбуйтесь на вашу работу.

Надеемся, что эта красивая кровать будет вас радовать и прослужит долго.