



Обстановка!




WWW.OGOGO.RU



Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели




Кровать Amsterdam 1600








Комплектовочная ведомость фурнитуры

	Наименование	Кол., шт
A	Угольник монтажный	x2
B	Болт M8x80	x8
C	Винт M8x40 с прессшайбой	x4
D	Болт M8x30	x4
E	Винт M6x20	x8


F	Саморез 4,2x19 	x8
G	Саморез 3,5x19 	x8
H	Шайба 8 	x8
I	Винт M8x60 с прессшайбой 	x1
J	Ключ шестигранный L-4 	x1
K	Центральная опора 	x1
L	Опора Metaline 	x4

Комплектовочная ведомость сборочных единиц

Изголовье  x1	Царга левая  x1	Царга правая  x1	Царга ножная  x1
Основание  x1	Чехол  x1		


Кровать Amsterdam 1600. Схема сборки 1

H	Шайба 8 x6	F	Саморез 4,2x19 x8	A	Угольник монтажный x2
B	Болт M8x80 x6	D	Болт M8x30 x4		





Кровать Amsterdam 1600. Схема сборки 2

E	Винт M6x20 x8	I	Винт M8x60 с прессшайбой x1	L	Опора Metaline x4
G	Саморез 3,5x19 x8	K	Центральная опора x1		



Кровать Amsterdam 1600. Схема сборки 3

H	x2	Шайба 8 	C	Винт M8x40 с прессшайбой 
B	x2	Болт M8x80 		x4



Порядок установки чехла

Установить чехол в следующей последовательности:

- натянуть чехол на углы основания (не закрепляя чехол к контактным лентам)
- надеть чехол на спинку (не застегивая молнию)
- равномерно расправить чехол по всей его поверхности
- закрепить чехол к контактным лентам в углах спинки
- застегнуть молнию на задней стороне спинки, предварительно стянув части чехла друг к другу
- равномерно закрепить чехол к контактным лентам на верхней и нижней поверхности царг и в нижней части спинки не допуская появления морщин и замятостей.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Кровать должна использоваться с матрацем размерами 2000*1600мм.
2. Максимальная нагрузка на спальное место – 160 кг.
3. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10⁰С до +28⁰С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
4. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы
6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
7. Не допускается ставить на мебель горячие предметы и предметы с острыми кромками.
8. Для поддержания мебели в надлежащем состоянии рекомендуется регулярно очищать поверхность ткани мебельной щеткой с мягким ворсом или удалять пыль с помощью пылесоса на щадящем режиме работы.
9. Не допускается прямой контакт с водой.
10. Запрещается прыгать на кровати.

Правила ухода за тканевыми чехлами

1. По возможности, удаляйте пятна немедленно после их появления. Не позволяйте им высыхать.
2. Жидкость с поверхности ткани легко удаляется впитывающей салфеткой.
3. При обработке пятен, всегда работайте от краев по направлению к центру.
4. Не пытайтесь отскоблить засохшие пятна или слипшийся ворс.
5. Не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими сильные химикаты, а также составами, содержащими спирт и бензин.
6. Для ухода за мягкой мебелью применяют специальные чистящие средства. Никогда не стоит пользоваться феном или пылесосом для просушки намокшего участка.
7. После сушки необходимо слегка расчесать ворс мягкой щеткой.
8. Избегайте использовать щетки с жесткими волокнами, так как они могут выдирать ворс из ткани.

9. В процессе эксплуатации мебели могут образовываться области с примятым ворсом. Эта проблема устраняется с помощью обработки данной области паровым утюгом (паром), просушка восстановляемого участка производится исключительно мягким теплом.
10. Для удаления бытовых загрязнений используется средство для сухой чистки, в состав которого не входит вода («сухая пена»).
11. Пятновыводящее средство следует наносить, не втирая в поверхность.
12. Налейте небольшое количество пятновыводящего средства на тряпку, никогда не наносите пятновыводящее средство прямо на поверхность ткани.
13. Никогда не используйте различные пятновыводящие средства в одно и то же время.

Правила ухода за чехлами из искусственной кожи

1. Удаление жидкостей лучше производить сразу. Жидкость удаляйте при помощи влагопоглащающей ткани и губки.
2. При необходимости используйте слабый мыльный раствор для удаления загрязнений. После очистки дайте обивке самостоятельно просохнуть.
3. Не используйте химические растворители, отбеливающие и спиртосодержащие моющие средства, бензин.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

В изделиях из ворсовой ткани допускается разнооттеночность, обусловленная различным направлением ворса на отдельных элементах мебели.

В процессе транспортировки, хранения, эксплуатации мебели могут образовываться области с примятым ворсом, при этом меняется оттенок цвета ткани. **Данный случай гарантийным не является.** Поднять ворс можно с помощью поролоновой губки, прогладив ею ткань по направлению ворса.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели направляются по месту приобретения в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок - 18 месяцев.

Срок службы - 5 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.