










240 min



Ax48	Bx48	Cx54	Dx8	Ex10	Fx3 L=1985
Gx24  Ø3.5x15	Hx6  Ø3.5x30	Ix16  Ø3.5x25	Jx4  Ø4x40	Kx2 	Lx8  6.3 / 8.5x9
Mx8 	Nx6 	Ox4 	Px4  26	Qx24  Ø3.5x15	Rx1  SW-4
Sx1  SW-5	Tx8  Ø4x50				

AAx2 	BBx2 	CCx2 	DDx2 	EEx1 	FFx2 
GGx1 	HHx1 	Ilx44  Ø4x15	JJx15  Ø3.5x25	KKx2  Ø3.5x35	LLx2  Ø4x14
MMx1  2177	NNx1  2177				






1	Ax16	Cx18	Gx4	Hx6	Nx6	Ox4	Qx24	Sx1
				Ø3.5x15	Ø3.5x30		Ø3.5x15	SW-5



2	Ax18	Cx18	Jx4	
			Ø4x40	



3

Bx12





Kx2



Rx1





SW-4




4


Bx3



5 Bx4




6 Bx7
 Mx4
 Lx4
6.3 / 8.5x9



7

Bx1



8

Bx7






Mx4





Lx4









6.3 / 8.5x9






9



JJx4
Ø3.5x25

10

IIx11
Ø4x15JJx11
Ø3.5x25KKx2
Ø3.5x35LLx2
Ø4x14




14







15

IIx8
Sx1
Ø4x15
SW-5


2.







3.







10-12



17 |x8
Ø3.5x25



18 Dx8



Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации:

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой не ниже +2 по Цельсию и относительной влажностью 45-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости в помещении (напр.: кондиционирование воздуха), а тем более допускать их периодическую смену. С течением времени такие экстремальные условия могут повлиять на целостность мебельных изделий или их элементов. Тем не менее, если Вы создали такие условия, то рекомендуется часто проветривать помещения или устанавливать увлажнитель. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи (ближе 0.5 м) отопительных приборов (радиаторов отопления, обогревателей), т.к. длительное воздействие повышенной температуры может привести к рассыханию мебели. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное воздействие прямого солнечного света может привести к проявлению сучков древесины.

Не допускайте попадания воды и химически активных препаратов на внешние и внутренние поверхности мебели. Ни в коем случае не используйте для чистки и ухода препараты, содержащие аммиак, растворители и абразивные вещества.

Уход за поверхностями мебели, в том числе и детской, должен осуществляться мягкой влажной тканью, поролоновой губкой или специальной щеткой, возможно с применением соответствующих моющих средств; при отсутствии специальных средств допускается уход за мебелью с использованием небольшого количества водного раствора нейтрального моющего средства (хозяйственное мыло).

Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.

Не допускается подвергать предметы мебели несвойственной нагрузке.

Вещи и предметы следует размещать внутри модулей таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи и предметы рекомендуется размещать на полках по принципу: наиболее тяжелые - ближе к краям (опорам), более легкие ближе к центру.

Не подвергайте ящик чрезмерной нагрузке.

Избегайте прилагать чрезмерную нагрузку на переднюю часть ящика, когда он выдвинут.

Не используйте металлическую щетку и средства, содержащие абразив. Они могут повредить защитный слой ручки.

Стекла чистить водой и обычными средствами, затем вытираять насухо.