




















Rs08














Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом

б - регулировка положения двери по-вертикали

В - регулировка положения двери по-горизонтали

