

ШКАФ П02Б

Л.150.05.07

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф предназначен для оборудования интерьера жилых комнат, спален.

При сборке соблюдайте осторожность, чтобы избежать механических повреждений отделанных поверхностей.

Инструмент для сборки: набор отвёрток, молоток, ключ.

Комплектность деталей:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО (ШТУК)
1.	Стенка боковая с бруском угловым	2
2.	Перегородка	1
3.	Брусок поперечный рамы передней	2
3а.	Брусок средний рамы	1
3б.	Брусок продольный рамы передней	2
4.	Планка задняя	1
5.	Низ	1
6.	Крышка	1
7.	Ст. задняя (фанера)	2
8.	Полка	2
9.	Стенка горизонтальная	1
10.	Штанга	1
11.	Ножка передняя	2
12.	Ножка задняя	2
13.	Дверь	2
14.	Карниз	1

Комплектность метизов в пакете:

№	Наименование	Где применяется	К-во
01	Шкант	Соединение крышки, низа с перегородкой и стенками боковыми, крепление планки задней, стенки горизонтальной, крепление брусков рам	22
02	Винт-саморез L = 70	Соединение низа с перегородкой и стенками боковыми	6
03	Винт-саморез L = 50	Соединение крышки с перегородкой и стенками боковыми, крепление стенки горизонтальной	8
04	Шуруп 4x35	Крепление планки задней, крепление крышки с рамой	5
05	Шуруп 3x20	Крепление стенки задней	74
06	Шуруп 3,5x16	Крепление уголков мебельных	22
07	Шуруп 4x50	Крепление ножек, крепление низа с рамой	11
08	Стяжка эксцентриковая	Крепление брусков рамы	9
09	Полкодержатели		8
010	Втулки полкодержателей	(если не установлены ранее)	8
011	Ключик под саморез	Закручивание винтов-саморезов	1
012	Ключ для дверей	Открывание дверей	2
013	Шайба		9
014	Шуруп 3x25	Крепление бруска продольного рамы передней 3б через бруск угловой стенки боковой 1	26

ПОРЯДОК СБОРКИ ШКАФА

- Соберите раму из брусков 3, 3а, 3б. Для этого соедините бруск средний 3а с брусками горизонтальными 3 при помощи стяжки эксцентриковой и шкантов, затем прикрепите бруски горизонтальные 3 к брускам продольным 3б при помощи стяжки эксцентриковой и шкантов. Закрепите шпильки эксцентриковых стяжек с обратной стороны среднего бруска 3а.
- Вставьте шканты 01 в соответствующие отверстия стенок боковых 1 и перегородки 2.
- Вставьте планку заднюю 4 между стенкой боковой 1 и перегородкой 2 и закрепите её при помощи шурупов 04 со стороны перегородки 2 и шкантов со стороны стенки боковой.
- Установите стенку горизонтальную 9 между перегородкой 2 и стенкой боковой 1 и закрепите её при помощи шкантов 01 и винтов-саморезов 03.
- Соедините стенки боковые 1 и перегородку 2 с низом 5 и крышкой 6 при помощи шкантов 01 и винтов-саморезов 02, 03.
- Установите ранее собранную переднюю раму между угловыми брусками стенок боковых 1. Прикрепите перегородку 2 к среднему бруску рамы 3а при помощи стяжек эксцентриковых 08.
- Соедините раму со стенками боковыми 1. Для этого закрепите бруск продольной рамы 3б через бруск угловой стенки боковой с помощью шурупов 014.
- Закрепите крышку 6 с бруском рамы 3 при помощи шурупов 04.
- Закрепите низ 5 с бруском рамы 3 при помощи шурупов 07.
- Прикрепите ножки передние 11 и задние 12 к низу шкафа. Переднюю ножку 11 выставьте так, чтобы свесы от передней кромки и боковой были одинаковыми и зафиксируйте шурупами 07. Заднюю ножку 12 установите так, чтобы задняя кромка ножки и низа шкафа были заподлицо, а свесы боковые были одинаковые с ножкой передней (Узел I). Зафиксируйте шурупами 07 и 06 через уголок мебельный предварительно установленный на ножке задней 12.
- Уложите карниз 14 на верх шкафа и зафиксируйте шурупами 06 через уголки мебельные, установленные на карнизах.
- Навесьте двери 13 на петлю предварительно установленную на раме и дверях. При необходимости отрегулируйте ключом шестигранным положение дверей.
- Установите полки 8 на полкодержатели 09.
- Установите штангу 10 на штангодержатели, закрепленные на стенке боковой 1 и перегородке 2.
- Закрепите стенки задние 7 по стенкам боковым 1, крышке 6, низу 5, планке задней 4 и стенке горизонтальной 9 при помощи шурупов 05, при необходимости используйте шайбу 013.
- Закройте шкаф при помощи ключа 012.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже 10°C. и относительной влажностью воздуха 65%-70%.
- Необходимо избегать прямого попадания солнечных лучей на мебель.
- Поверхности изделия следует предохранять от попадания на них жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (ацетон, спирт и т.п.).
- При ослаблении соединения необходимо периодически подвертывать стяжки, шурупы, винты.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

- Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением копии товарного чека.
- Претензии от покупателей торговыми организациями принимаются в течении гарантийного срока.
- По дефектам, появившимся при транспортировке, несоблюдения покупателем правил эксплуатации, ухода за мебелью, претензии не принимаются.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 24 МЕСЯЦА ДЛЯ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ – 10 ЛЕТ.

Узел I

