

НИВЕЛЬ





ВНИМАНИЕ!

Важная информация. Внимательно изучите её перед эксплуатацией изделия.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином.
- Используйте изделие только по прямому назначению.
- Сборку изделия производите только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Изделие может опрокинуться и нанести тяжёлые телесные повреждения. Прикрепите его к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходяший для материала стен Вашего дома. Если Вы не уверены какой тип крепления подходит для материала стен, обратитесь к специалисту или в специализированный магазин.
- При эксплуатации дверей и выдвижных ящиков не прилагайте чрезмерных усилий.
- Рекомендуется ремонт механизмов трансформации доверить квалифицированным специалистам.
- Будьте осторожны при обращении с деталями из стекла. Избегайте ударных нагрузок. Из-за поврежденных краев и царапин на поверхности, стекло может внезапно треснуть и (или) разбиться.

Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Свет.
Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

Температура.
Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 °С. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т.п.).

Влажность.
Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.
Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.


Агрессивные среды и абразивные материалы.
Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

Запах.
От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:
- для мягкой мебели – пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- для корпусной мебели – протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия.


Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.


Уход за мебелью.
Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители. Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели. Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами.
Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели.
Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.


Эксплуатация.
Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке.
Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.
Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.
При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой. При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма..






100-120 min









0 - 2445 mm
2415 mm



> 2445 mm
2415 mm








PZ1
PZ2
SL8











23	1796x597x16 (x1)	97	2288x571x16 (x1)	293	2288x56x25 (x1)
28	1796x597x16 (x1)	130	2288x559x16 (x1)	294	2288x56x25 (x1)
46	420x484x16 (x2)	140	2288x559x16 (x1)	317	480x60x22 (x2)
53	840x350x16 (x1)	257	840x120x16 (x1)	319	1756x100x22 (x1)
72	420x550x16 (x6)	291	2288x41x56 (x1)	374	2300x856x2,5 (x1)
94	2288x571x16 (x1)	292	2288x41x56 (x1)	358	2300x434x2,5 (x2)
				Y2	833x30x15 (x2)


1:1



A1
34mm
x24
A2
Ø15x13
x24
C1
8x35
x30
C6
8x24
x4
I
S4
x1
P5
Ø5
x24
Q4
x2
R3
3x20
x24
R10
4x30
x20
R23
6,3x13
x40
R25
7x70
x12
R101
3,5x13
x58
S1
x26
S3
x16
S5
Ø18
x12
S8
Ø14
x40
S11
Ø5
x8
Y1
x4

1:2



B5
Ø5x60
x1
E4-1
x10
E6-1
x10
R23
D1-2
x20
N63
Ø30
x4
N64
27mm
x4
U
130x51x15
x1









139	462x338x16 (x1)	197	370x138x16 (x2)
171	450x100x16 (x4)	244	338x45x16 (x1)
182	318x100x16 (x2)	333	455x346x2,5 (x2)




1 : 1







x12 x12 x12 x1 x20 x8 x24 x8

1 : 4




x2






218 1041x424x19 (x4)
219 200x424x19 (x2)
220 1041x424x19 (x4)
222 200x424x19 (x2)

1:1




x32




x16




x24




x8



x32





x4




218	1041x424x19 (x2)	220	1041x424x19 (x2)
219	200x424x19 (x2)	221	2282x424x20 (x2)


1 : 1





1
94
97
130
55
30x
C1
46
46
140
4x
C6
294
C6
248
293


2
23
28
94
97
PZ2
R101
2x
Q4
2-2
PZ2
4x
Y1
R101
2-3
A1
PZ2
24x
2-1
!
140
180°
140
P5
24x
2-4
180°
130
130


3


97
291
293
94
294
291


4



PZ2
4-1
R10
20x
97
291
293
294
94
4-2
20x
S8
R10
291


5




6





7
130
140
97
46
94
46
A2
SL8
4x
4x


8
A2
SL8
8x
8x
23
97
94
130
140
94
97
130
140
A2
S5
8x


9


358
23
374
97
358
94
130
140


10



10-1
140
97
28
130
94
317
317
319
R25
I
12x
10-2
4x
N64
28
4x
N63


11


A
B


A=B



26x
26x
S1
PZ2



PZ1
R3
8x


23
85 mm
300 mm
374 mm
285 mm
290 mm
260 mm
255 mm
1160 mm
125 mm
470 mm
140 mm
358
200 mm
200 mm
952 mm
94


PZ1
R3
16x
S3


358
374
28



PZ2
R101
4x



12
12-3
1x
12-4
12-5
15 mm
1x
12-6
1x
130
12-7
1x
12-9
1x
12-8
U
B5
PZ2
12-10
U
1x
PZ2
R101
∅A
∅B
∅A=∅B
∅C
∅D
∅C=∅D
I
12-1
±10
4x
N63
I
±5
4x
N64
12-2
x1

13



94
72
94
72
72
72
72
72
130
140
28
140
28
20x
S8
130
28
140
Y2
2x
P5
6x

14



130
94
97
140
8x
S11
94
97
130
140


18


15


15-1
Z12
8x
15-2
8x
15-3
8x
15-4
8x


16


A1
24x
PZ2
46
46
140
130
197
197
197
197
244
244
4x
Z12
R27
PZ2


17


171
171
171
171
171
171
171
171
182
182
182
182
139
139
C1
24x


18


SL8
4x
A2
4x
139
139
244
244


19


139
139
4x
Z12
R27
PZ2


20


Z12
R27
PZ2
8x
171
171
171
171
171
171
171
171


21



I
R24
4x
171
171
182
4x


22


197
171
171
22-1
4x
22-2
333
A2
SL8
4x
4x
A
B
22-3
171
4x
A2
S5
197
171
22-4
182
171
R3
PZ1
8mm
10x
A=B


23



23-1
72
72
23-2
72
72
94
130
94 / 130
97 / 140
P5
8x
23-3
S11
94 / 130
97 / 140
8x
23-4
97
140


24
24-1
A2
4x
SL8
4x
46
46
139
139
24-2
197
197
197
197
4x
click
94
97
24-3
130 / 94
140 / 97
8x
S11
8x
P5
P5
94
97
130
140
4x
24-5
23-4
72
140
130
72














25


















26
26-1
A2
8x
26-2
4x
A9
26-3
2x
26-4
SLB
SLB
4x
218
220
219
2x



27
27-1
A2
8x
27-2
4x
A9
27-3
2x
27-4
SLB
SLB
4x
2x
218
220
222



28
R101
PZ2
5x
D1-2
E6-1
1x
218
219
220
S5
8x
A2
M3
PZ2
H97
1x


29
R101
PZ2
5x
D1-2
E6-1
1x
218
219
220
S5
8x
A2
M3
PZ2
1x
H97



30
R101
E4-1
PZ2
5x
D1-2
1x
218
222
220
S5
8x
A2
PZ2
M3
H97
1x


31
R101
E4-1
PZ2
5x
D1-2
1x
218
222
220
S5
8x
A2
PZ2
M3
H97
1x



32
220
130
218
374
U
130
32-1
219
219
220
218
R23
D1-2
PZ2
10x
E6-1
32-2



33
220
218
222
222
220
218
10x
R23
D1-2
PZ2
E4-1


34


220
218
2x
6x
C2


35


35-1
35-2
35-3
35-4
2x
4x
A2
A9
8x
SL8
SL8
4x
2x
218
220
219



36
R101
PZ2
5x
D1-2
E6-1
1x
218
219
220
S5
8x
A2
PZ2
M3
H97
1x


37
R101
PZ2
5x
D1-2
E6-1
1x
218
219
220
S5
8x
A2
PZ2
M3
1x
H97


38



R101
E4-1
PZ2
5x
D1-2
2x
221
1x
PZ2
R101
H98

39



220
130
218
374
U
130
39-1
219
R23
D1-2
PZ2
10x
E6-1
39-2
219
220
218


40






41






10 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
30 kg
30 kg
10 kg












60-70%



+10…+25°C



21










⩾1м



Operational Requirements and Safety Precautions for Furniture

A period, during which the furniture retains its appearance and serviceability, largely depends on how it is stored and operated. Follow simple tips to keep your furniture in the best condition.

Light

Do not expose your furniture to direct sunlight. Prolonged direct exposure to sunlight may result in colour changes in some areas, compared to the rest of the item that has been less exposed.

Temperature

Extreme temperatures, as well as sudden changes in temperature, can seriously damage the furniture or its parts. Do not place your furniture closer than one metre from heat sources and/or heating devices. The recommended ambient temperature for storage and operation is from +10 to +25 ˚C. Do not put hot objects (irons, dishes with boiling water, etc.) on your furniture, as well as do not expose it to heat radiation (light of powerful lamps, microwave emitters, etc.) over a long period of time.

Humidity

The recommended relative humidity for rooms with the furniture is 60-70%. Avoid long periods of extreme humidity and/or dryness, even more so avoid their periodic change. Over time, such conditions can affect the integrity of your furniture and its parts. If such conditions are observed, it is recommended to frequently ventilate the room and, if possible, use dehumidifiers/humidifiers to normalise the humidity level.
Do not place your furniture near damp or wet walls or objects.

Aggressive and abrasive products

Keep away aggressive liquids (acids, alkalis, solvents, etc.) or products containing such liquids and their vapours from your furniture. Such substances and their compounds are chemically active and interaction with them may lead to negative consequences for you and your property. Also, some detergents or cleaners contain high concentrations of aggressive chemicals and/or abrasive substances. The use of such detergents or cleaners is not allowed.

Smell

New furniture may have a natural smell of materials, which it is made from. The smell can linger for 3 weeks from the date of assembly. To reduce the intensity of such smell, it is recommended:

- for upholstered furniture, vacuum clean the item and ventilate the room.
- for cabinet furniture, wipe the item with a cloth soaked in a mild detergent, wipe with a clean dry cloth, and ventilate the room, pre-opening all doors and drawers of the furniture.

Repeat 3-4 times a day.

Maintenance

Always keep the surfaces of your furniture completely dry. If necessary, wipe the surfaces of your furniture with a dry soft cloth (flannel, cloth, felt, etc.). It is recommended to clean the furniture as soon as possible after it gets dirty. If not removed promptly, contamination may leave stains or damage the coating of the furniture or its parts. For persistent contamination, it is recommended to use special cleaners. Carefully read instructions how to use a detergent: the product shall be intended for materials, which furniture is made from. Do not use detergents containing abrasives. Do not use baking soda, washing powders, and other cleaners, not intended for furniture. Clean the surfaces of your furniture using special detergents.
To remove dust from soft parts of the furniture, use a vacuum cleaner with special nozzles for cleaning furniture.
Do not place or move objects with sharp corners, edges, and/or protruding sharp parts on the furniture.

Operation

The load on the furniture and its parts (shelves, drawers, seats, etc.) shall not exceed the manufacturer's standards, specified in the Assembly Guidelines.
It is not recommended to stand on the furniture, jump, or subject the furniture to high dynamic loads.
Periodically, check the tightness of threaded connections of fastening transformation mechanisms and tighten them, if necessary.
If transformation mechanisms begin to creak, lubricate them with a special lubricant.
When using transformation mechanisms, strictly follow these guidelines, avoid excessive efforts, jerks, and distortions of mechanism elements.

English
ATTENTION!
Important information. Read it carefully before using the product.
- Use the product for its intended purpose only.
- Assemble the product only in full accordance with the attached instructions.
- The product may tip over and cause serious bodily injury. Attach it to the wall. In order to attach it to the wall, use fasteners suitable for the walling material at home. Should you be in doubt about the type of fasteners suitable for the walling material, contact a specialist or a specialized store.
- Do not apply excessive force, when using doors and drawers.
- It is recommended to entrust the repair of transformation mechanisms to qualified professionals.
- Be careful, when handling glass parts. Avoid shock loads. Due to the damaged edges and scratches on the surface, the glass may suddenly crack and (or) break.

Беларускі
УВАГА!
Важная інфармацыя. Уважліва вывучыце яе перад эксплуатацыяй вырабу.
- Выкарыстоўвайце выраб толькі па прамым прызначэнні.
- Збірайце выраб толькі ў адпаведнасці з прыкладзенай інструкцыяй.
- Выраб можа перакуліцца і нанесці цяжкія цялесныя пашкоджанні. Прымацуйце яго да сцяны. Для мацавання да сцяны выкарыстайце крапеж, які падыходзіць да матэрыялу сценаў вашага дому. Калі вы не ўпэўнены, які тып мацавання падыходзіць да матэрыялу сценаў, звярніцеся да спецыяліста або ў спецыялізаваную краму.
- Пры эксплуатацыі дзвярэй і высоўных шуфляд не прыкладайце празмерных намаганняў.
- Рамонт механізмаў трансфармацыі рэкамендуецца даручыць кваліфікаваным спецыялістам.
- Будзьце асцярожныя пры абыходжанні з дэталямі са шкла. Пазбягайце ўдарных нагрузак. З-за пашкоджаных бакоў і драпін на паверхні шкло можа раптам трэснуць і (або) разбіцца.

Кыргыз
КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР!
Маанилүү маалымат. Буюмду пайдалануунун алдында аны кунт коюп окуп чыгыңыз.
- Буюмду анын тике арналышы боюнча гана пайдаланыңыз.
- Буюмду тиркелген нускамага толук шайкештикте гана чогултуңуз.
- Буюм оодарылып кетип, денеге катуу жаракаттарды келтириши мүмкүн. Аны дубалга бекитиңиз. Эмеректи дубалга бекитүү үчүн, Сиздин үйүңүздүн дубалдарынын материалына туура келген бекиткичти колдонуңуз. Эгерде Сиз дубалдардын материалына бекиткичтин кайсы түрү туура келишин билбесеңиз, адиске же адистештирилген дүкөнгө кайрылыңыз.
- Эшиктерди жана суурма жашыктарды пайдалануууда ашыкча күч-аракет жумшабаңыз.
- Трансформациялоо механизмдерин оңдоону квалификациялуу адистерге ишенүүнү сунуш кылабыз.
- Айнектен жасалган бөлүктөрүн колдонууда сак болуңуз. Буюмду урунуудан сактаңыз. Четтериндеги майда сыныктардан жана бетиндеги чийиктерден улам, айнек кокусунан жарака кетиши жана (же) сынып калышы мүмкүн.

Қазақ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Маңызды ақпарат. Оны бұйымды пайдаланбас бұрын мұқият оқып шығыңыз.
- Бұйымды тек тікелей тағайындалуы бойынша пайдаланыңыз.
- Бұйымды құрастыруды қоса берілген нұсқаулыққа толық сәйкес жүргізіңіз.
- Бұйымның аударылып кетуі және ауыр дене жарақаттарын туғызуы мүмкін. Оны қабырғаға бекітіңіз. Қабырғаға бекіту үшін өз үйіңіздің материалына сәйкес келетін бекітпені пайдаланыңыз. Егер қабырға материалы үшін бекіткіштің қандай түрі сәйкес келетініне сенімді болмасаңыз, маманға немесе мамандандырылған дүкенге жүгініңіз.
- Есіктерді және жылжымалы жәшіктерді пайдалану кезінде шамадан тыс күш салмаңыз.
- Трансформация механизмдерін жөндеуді білікті мамандарға сеніп тапсыру ұсынылады.
- Шыныдан жасалған бөлшектермен жұмыс істеу кезінде сақ болыңыз. Соққы жүктемелерінен аулақ болыңыз. Зақымдалған шеттері мен үстіңгі бетінің сызаттарынан шынының кенеттен шытынауы және (немесе) сынып кетуі мүмкін.

Инструкция по сборке
Instructions for assembling furniture
Набор мебели для общей комнаты
Collection

«НИВЕЛЬ»

Шкаф 4DG
Szafa 4DG

Шкаф 4DG Z
Szafa 4DG Z

ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР025 002.03 10961
от 05.10.2026
по 04.10.2031