






A)




B)



60 min




A	B	C	D	D1	E
x28	x28	Ø8x32 x36	x2	M4x22 x2	x1
E1	F	F1	G	H	J
M4x20 x2	x1	3x13 x2	3.5x15 x28	3.5x35 x10	4x50 x6
K b) a)	L	M	N	P	Q
x4	x1	x2	25 x2	x12	x12
R a)	b)	c)	d)	S	T
x1				x1	x1
U	V				W
5x50 x1	Ø8x50 x1				x10








0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

2-8


Nº	Size/MaB (mm)	Qty	Colli Nº	✓	Nº	Size/MaB (mm)	Qty	Colli Nº	✓
1	655x420x15	2	1/3	✓	13	442x48x40	1	1/3	
2	614x372x15	3	2/3		14	1040x539x18	1	3/3	
3	615x397x15	1	1/3		15	540x539x18	1	3/3	
4	698x442x40	1	1/3		16	539x152x33	1	1/3	
5	1830x397x15	1	2/3		17	350x100x14	1	1/3	
6	1830x397x15	1	2/3		18	350x100x14	1	1/3	
7	1830x50x18	1	2/3		19	492x100x14	1	1/3	
8	1830x50x18	1	2/3		20	501x342x3.	1	1/3	
9	545x40x18	2	3/3		21	1055x624x3	1	3/3	
10	308x35x32	2	1/3		22	778x624x3	1	3/3	
11	698x48x40	1	1/3		23	Ø70x60	4	1/3	
12	442x48x40	1	1/3						




3



A)





B)



4

C Ø8x32 x2

J 4x50 x6





5

C Ø8x32 x6

H 3.5x35 x6

S x1




6


B x4

G 3.5x15 x1


L x1





A)





B)









7




8



9





10





x8




x4

**11**

x12

**12**



x12




13





x1

3.0x13
x23.5x15
x3


x2




x1

5x50
x1Ø8x50
x1

A)



B)



Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации:

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой не ниже +2 по Цельсию и относительной влажностью 45-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости в помещении (напр.: кондиционирование воздуха), а тем более допускать их периодическую смену. С течением времени такие экстремальные условия могут повлиять на целостность мебельных изделий или их элементов. Тем не менее, если Вы создали такие условия, то рекомендуется часто проветривать помещения или устанавливать увлажнитель. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи (ближе 0.5 м) отопительных приборов (радиаторов отопления, обогревателей), т.к. длительное воздействие повышенной температуры может привести к рассыханию мебели. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное воздействие прямого солнечного света может привести к проявлению сучков древесины.

Не допускайте попадания воды и химически активных препаратов на внешние и внутренние поверхности мебели. Ни в коем случае не используйте для чистки и ухода препараты, содержащие аммиак, растворители и абразивные вещества.

Уход за поверхностями мебели, в том числе и детской, должен осуществляться мягкой влажной тканью, поролоновой губкой или специальной щеткой, возможно с применением соответствующих моющих средств; при отсутствии специальных средств допускается уход за мебелью с использованием небольшого количества водного раствора нейтрального моющего средства (хозяйственное мыло).

Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.

Не допускается подвергать предметы мебели несвойственной нагрузке.

Вещи и предметы следует размещать внутри модулей таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи и предметы рекомендуется размещать на полках по принципу: наиболее тяжелые - ближе к краям (опорам), более легкие ближе к центру.

Не подвергайте ящик чрезмерной нагрузке.

Избегайте прилагать чрезмерную нагрузку на переднюю часть ящика, когда он выдвинут.

Не используйте металлическую щетку и средства, содержащие абразив. Они могут повредить защитный слой ручки.

Стекла чистить водой и обычными средствами, затем вытирать насухо.