


Инструкция по сборке. Комод 4ящ+2дв


Габаритные размеры (Высота x Глубина x Ширина) 935x406x1511
















Поз.	Наименование	ДхШхТ	Ко-во	№ упаковки
1	Основание	1511x385x16	1	3
2	Боковина левая	800x384x16	1	3
3	Боковина правая	800x384x16	1	3
4	Перегородка левая	800x362x16	1	2
5	Перегородка правая	800x362x16	1	2
6	Крышка	1511x406x16	1	3
7	Полка вкладная	479x354x16	2	2
8	Боковина ящика левая	350x140x16	4	2
9	Боковина ящика правая	350x140x16	4	2
10	Задняя стенка ящика	430x140x16	4	2
11	Накладка ящика	500x201x16	2	1
11.1	Накладка ящика с фрезеровкой	500x201x16	2	1
12	Дверь	810x500x16	2	1
13	Задняя стенка	1491x404x3	2	3
14	Дно ящика	460x355x3	4	3































































а) Регулирование высоты -посредством регулирования по высоте ответной планки винтами "А" двери могут точно выравниваться по высоте.



- в) Регулирование наложения
- установочный винт повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно увеличится или уменьшится.

б) Регулирование глубины

- регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

