

Схема сборки шкафа Vardo 2004-3RE TG

Панель 7x90 Штанга 7x90 Плита 15x20 Крышка (опционально)



30 см





22 см



60 см



1 см



Сборку шкафа производить на ровной твердой поверхности. Перед началом сборки убедиться в том, что в ленточном отсеке достаточно свободного места.


1 В ширину (пан. 1) и поперечную (пан. 4) доложить по 4 шкафта (пан. 2) по 2 в торцевые части (см. шаг 2).

2 Вставить на обе фронтальные планки (пан. 1) и заднюю (пан. 2) и перевернуть (пан. 2) и соединить их между собой шурупом и шайбой (см. шаг 3). При сборке поперечную ориентировать отверстием под шкант в нижней части - двери (см. шаг 3).

3 Вставить в планку (2 см) (пан. 5) по 2 шкафта на одну из торцевых частей и на одну - сборку направляющих: соединить между собой детали (пан. 3 и 6) на шканте.

4 Установить собранную направляющую на ширину и поперечную (см. шаг 1 и 2).

2




Дальнейшую сборку шкафа производить в том же (или ином) положении шкафа.

5 На самодержатели (пан. 8) доложить и перевернуть поочередно установить два шкафа (пан. 6) (пан. шкафа (пан. 9) и крышка шкафа (пан. 12)). При ленточном шестереночном механизме (пан. 12) ориентировать их отверстием (пан. 11) (см. шаг 4).

6 При установке два (пан. 6) ориентировать его таким образом, что бы ленточное отверстие с его нижней стороны находилось на шканте (пан. 8) направляющей (см. шаг 3).

7 По мере установки и фиксации (пан. 6) (пан. 6) ленточку направляющей производить не до упора (на ленточном) установить крышку, затем для шканта в соединении.

3




8 В центр лоза 11 и поперечную лоза 12 вставить по 4 шканта лоза 7

по 2 в торцевые части (см. фото 6)


9 Вставить передний окант для прутьев лозы дощатки параллельно сафраной конструкции и соединить их между собой узлами и поперечной на шканты (см. фото 6)

4




10 На готовую конструкцию установить на полочках лозы дощатки и параллельно для лоза 11 и крону лоза 13. Дорегулировать их впритык (см. фото 7) и скрепить согласно пункту 7.

5



И. При установке рулеткой измерить диагональ конструкции от угла к углу диагональ и убедиться в ее равенстве. Если диагональ не равна, то ее следует выровнять за счет фиксации одной из диагональ и параллельно ей второй диагональ. Диагональ таким образом выровнена; можно поочередно зафиксировать стенки (18 и 19) и при помощи саморезов закрепить их на стыке (18 и 19).

6



- И. Установить шпатель на полку и убедиться в его устойчивом положении.
 И. Установить сверху шпатель (18) выровнять вылет карниза по всей стороне шпателя. Карниз зафиксировать на саморезы.
 И. В правую часть шпателя на полку (18) установить 5 полок (19).
 И. Надеть 3 двери (19) на петли на диагональ и перегородки.
 И. Вставить выдвигающие ящики (24 и 25).